



Material: Fichtenbretter
 Dicke: 20 mm
 Breite: 100 mm
 Laengen: 3 x 2000 mm
 und 3 x 1000 mm

Wichtig f r die Stabilit t ist das verleimen der einzelnen Lagen.
 Verschrauben mit Schlossschrauben 8x70 mm mit gro en Unterlegscheiben ca. 25 mm